Product Type V5 (CZ-10T) :

Hartelijk voor voor uw aankoop van de TPA V5 Luchtreiniger. Voor een betere gebruikservaring dient u de gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig door te lezen.

Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met support@airdog-benelux.com

Geïmporteerd en gedistribueerd door :

Airdog-Benelux
Aardvletterweg 2
3417 XL Montfoort
www.airdog-benelux.com
info@airdog-benelux.com
support@airdog-benelux.com

Opbouw van het product





1. Lucht aanzuig
2. Lucht uitblaas
3. Indicator lampje
4. Aan/Stand 1,2 en 3
5. Aansluiting oplader
6. Collectorplaten
7. Plasma-ionistor frame
8. Auto/Hand schakelaar
9. Schuif
10. Achterklep

Accessoires

Kabel oplader

USB DC kabel (optioneel)

Aansluiten



Sluit de luchtreiniger aan op de sigarettenoplader of in de USB poort

Hoe te gebruiken?



Aan : A kort in drukken (± 1 seconden)
Uit : A langer indrukken ± 3 seconden)



AUTO Modus :

Wanneer de tuimelschakelaar op AUTO staat, zal de luchtreiniger automatisch aangaan wanneer hij beweging waarneemt (b.v. als de auto begint te rijden).

Handmatige modus :

Wanneer de tuimelschakelaar op HANDMATIG staat, drukt u op de"AAN"-knop om de luchtreiniger in te schakelen. Door op de"AAN" knop te drukken kunt u ook de uitblaassnelheid op drie niveaus instellen.

Standenschakelaar lampje :

Wanneer u op de "Power"-toets drukt om de verschillende snelheden te doorlopen, gaat de windsnelheidsindicator knipperen.
Als het één keer knippert en dan blijft branden, is het snelheidsniveau 1
Als het twee keer knippert en dan blijft branden, is het snelheidsniveau 2.
Als het drie keer knippert en dan blijft branden, is het

Reiniging & Onderhoud



Duw de schakelaar zachtjes naar rechts om te ontgrendelen (zoals afgebeeld) Demonteer de achterklep en neem de de collectorplaten eruit (zoals afgebeeld)



Demonteer de achterklep en neem de de collectorplaten eruit (zoals afgebeeld)



Na stap twee, gebruik b.v. een klein stuk gereedschap (b.v. een autosleutel) en druk op de positie die wordt getoond in de foto om de collectorplaten te ontgrendelen.



Demonteer de collectorplaten volledig en gebruik een natte doek om alle collectorplaten schoon te maken. Als het moeilijk is, kunt u wat alcoholdoekjes gebruiken voor een grondige schoonmaakbeurt



Als de collectorplaten schoon en VOLLEDIG droog zijn, klapt u ze terug.



Neem het ionisatiedraad frame eruit (zoals afgebeeld). LET OP : raak de draden NIET aan om beschadiging te voorkomen.



Gebruik de ingebouwde viltwisser die zich aan de linkerkant van het frame bevindt om een paar heen en weer te bewegen om de draden te reinigen.
LET OP : oefen NIET teveel kracht uit op de wisser om schade te voorkomen

Plaats de collectorplaten terug in de luchtreiniger en begin het resetproces.

⚠ Maak a.u.b. de stroomkabel los voordat u de achterkant van de luchtreiniger opent voor reiniging & onderhoud.

Hoe te resetten na reiniging?

Sluit het toestel na het schoonmaken aan op de autolader. Houd de AAN-toets 3 seconden ingedrukt om het toestel in de terugstelmodus te zetten. (Het indicatorlampje voor de luchtkwaliteit wordt WIT en het indicatorlampje voor de uitblaasnelheid wordt ROOD. Dit betekent dat de reset metsucces is uitgevoerd.) Trek de stekker uit het stopcontact en wacht enkele seconden alvorens de stekker weer in het contact te steken. Zet het apparaat weer aan.

V&A 1: Lawaai

· Mogelijke oorzaak : Teveel stof verzameld op de collectorplaten.
· Mogelijke oplossing : Reinig de ionisatiedraad en de collectorplaten.

V&A 2: Geen stofafzuiging

· Mogelijke oorzaak : Ionisatie-frame beschadigd
· Oplossing : Neem contact op met onze klanten-service voor een vervanging.

V&A 3: Slecht reinigingsresultaat

· Mogelijke oorzaak : Te veel stof op de ionisatie-draden en collectorplaten.
· Mogelijke oplossing : Reinig de ionisatiedraden en collectorplaten volgens de instructies in "reiniging en onderhoud".

LET OP

1. Om een beste reiniging te krijgen, creëer een open ruimte voor de luchtreiniger.
2. Zorg voor goed onderhoud van het ionisatieframe en de collectorplaten. Lees de handleiding "schoonmaken".
3. Gebruik een neutraal wasmiddel voor het reinigen; gebruik GEEN alkalisch wasmiddel (zoals waspoeder)
4. Zorg ervoor dat de collectorplaten volledig droog zijn voordat ze teruggeplaatst worden.

FCC Information

Dit apparaat voldoet aan de FCC RF-stralings-blootstell-ingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving.
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-Regelgeving, het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2)dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.
• Waarschuwing: Breng geen wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant van dit apparaat. Hiermee vervalt namelijk de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen.
Opmerking: Deze apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ingesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie en uitstralen en frequentie-energie , indien het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, en kan het schadelijke storing m.b.t. radiocommunicatie

Echter, er is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt bij radio of televisie-ontvangst wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangst-antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.
Verklaring inzake RF-blootstelling
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-stralings blootstellingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving.

Copyright 2017 Silicon Valley air expert Inc. - All Rights Reserved.



Specificcaties :

Model : TPA V5

Voeding : Autolader of USB

Spanning : 12V ⎓

Vermogen : 6W

PM2.5 verwijderingspercentage 94.5% / uur*

Afmetingen : 206*175*61 （mm）

Ventilatorsnelheid : Stand 1, 2 en 3

Alle bovengenoemde parameters zijn uitgevoerd onder NationalHome Appliance Safety Standard.
*Test methodes: De V5 heeft een 3 m^3 ruimte afgezogen in de hoogste stand ; uitgangsgegevens, deeltjes met een dichtheid van meer dan 0,3 um 2*10(6) /L; Uitgevoerd met standaard sigaretten met 8 mg teergehalte.

Airdog

V5
HANDLEIDING